

ΕΛ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

EN USER MANUAL

NOD



METAL STEALTH


G-KBD-002B

WIRED RGB GAMING KEYBOARD

Χαρακτηριστικά προϊόντος

- Επιφάνεια από μαύρο βουρτσισμένο αλουμίνιο
- Θέση στήριξης για το Smartphone
- Μαύρο braided καλώδιο μήκους 1,5 m
- 7 χρώματα οπίσθιου φωτισμού
- 9 RGB μοτίβα φωτισμού
- Ρυθμιζόμενη ένταση φωτεινότητας

Τεχνικά χαρακτηριστικά

- Ρυθμιζόμενος φωτισμός: 7 RGB χρώματα
- Anti-Ghosting: μέχρι και 19 πλήκτρα
- 12 πλήκτρα multimedia
- Πλήκτρο gaming mode - Windows 
- 9 συνδυασμοί διαφορετικών μοτίβων φωτισμού
- Layout: US International
- Αριθμός πλήκτρων: 104
- Χρόνος ζωής: 5 εκατομμύρια πατήματα
- Σύνδεση: USB 2.0 μαύρο braided καλώδιο
- Μήκος καλωδίου: 1.5 m
- Βάρος : 945 g
- Διαστάσεις: 463 x 190 x 27 mm
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -10°C ~ 60°C
- Ισχύς: 5V / ≤350mA
- Συμβατότητα συστήματος: Windows XP/2000/Vista/7/8.x/10 and Mac OS 10.5.1
- 2 χρόνια εγγύηση

Οδηγίες χρήσης

- Συνδέστε το καλώδιο USB στη θύρα του υπολογιστή σας.
- Το σύστημα θα εντοπίσει αυτόματα το πληκτρολόγιο και θα εγκαταστήσει τον κατάλληλο driver.
- Όταν τελειώσει η εγκατάσταση, μπορείτε να ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε το πληκτρολόγιό σας.

Επισκόπηση διαθέσιμων συντομεύσεων:

• Anti-ghosting:

Μπορείτε να πατήσετε έως και 19 πλήκτρα ταυτόχρονα για να εκτελέσετε πολλαπλές εντολές.

• Πλήκτρα πολλαπλών πάτηματων:

Q, A, Z, W, S, X, E, D, C, B, Space, ↑, ↓, ←, →, Tab, Alt-L/V, Ctrl-L/F, Shift-L

• Επιλογή μοτίβου φωτισμού:

FN+1: Flowing Rainbow (προεπιλογή)

FN+2: Εναλλαγή Rainbow

FN+3: Breathing όλων των χρωμάτων

FN+4: RGB Wave

FN+5: Επιλογή σταθερού φωτισμού (7 χρώματα + rainbow). Πιέστε FN+5 για να αλλάξετε το χρώμα φωτισμού

FN+6: Διάχυτος φωτισμός Rainbow

FN+7: Προσαρμογή της φωτιζόμενης περιοχής. Πιέστε Fn+7 x2 φορές.

Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο FN+ ^ ή v για αλλαγή χρώματος και < ή > για αλλαγή περιοχής

FN+8: Flashing φωτισμός σε κάθε πάτημα πλήκτρου

FN+9: Εναλλαγή χρωμάτων, με παλμική ένταση ανάλογα

με το ηχητικό περιβάλλον

• Ρύθμιση επιπέδου φωτεινότητας:

- Πιέστε FN + PAGE UP για να αυξήσετε το επίπεδο φωτεινότητας και FN + PAGE DN για να τον μειώσετε.

- Πιέστε " * " για να απενεργοποιήσετε τον οπίσθιο φωτισμό.

• Ρύθμιση συχνότητας ροής των διαφόρων μοτίβων φωτισμού:

Πιέστε FN + "-" για ταχύτερη συχνότητα και FN + "=" για πιο αργή.

• Λειτουργία Gaming:

Πιέστε FN + WIN- για να κλειδώσετε τις λειτουργίες Windows,

πιέστε ξανά για να ξεκλειδώσετε.


• Πλήκτρα προκαθορισμένων λειτουργιών multimedia:

Πλήκτρα	Λειτουργία
Fn + F1	Άνοιγμα του προεπιλεγμένου προγράμματος αναπαραγωγής
Fn + F2	Μείωση της έντασης
Fn + F3	Αύξηση της έντασης
Fn + F4	Σίγαση
Fn + F5	Διακοπή αναπαραγωγής μουσικής ή βίντεο
Fn + F6	Αναπαραγωγή του προηγούμενου κομματιού
Fn + F7	Αναπαραγωγή ή παύση αναπαραγωγής μουσικής ή βίντεο
Fn + F8	Αναπαραγωγή του επόμενου κομματιού
Fn + F9	Άνοιγμα του προεπιλεγμένου προγράμματος ηλ. ταχυδρομείου
Fn + F10	Άνοιγμα του homepage του προεπιλεγμένου browser σας
Fn + F11	Κλειδωμα πληκτρολογίου
Fn + F12	Άνοιγμα της αριθμομηχανής

Product properties

- Ergonomic gaming design
- Black brushed aluminum surface
- Smartphone holder
- Black braided USB cable, 1.5 m length
- 7 Backlight colors
- 9 different RGB lighting modes
- Adjustable brightness level

Technical specifications

- Backlight colors: 7 RGB colors
- Lighting modes: 9
- Anti-Ghosting: 19 key roll over
- Multimedia keys: 12
- Gaming mode: Windows 
- Layout: US International
- Number of keys: 104
- Lifespan: 5m keystrokes
- Connectivity: USB 2.0 black braided cable
- Cable length: 1.5 m
- Weight: 945 g
- Size: 463 x 190 x 27 mm
- Operating Temperature: -10°C ~ 60°C
- Voltage / Current: 5V / ≤350mA
- Compatibility: Windows XP/2000/Vista/7/8.x/10 and Mac OS 10.5.1
- 2 years warranty

Instruction for use

- Plug USB cable on your PC port.
- System will automatically detect the keyboard and install the respective driver.
- When finished you can start using your keyboard.

Overview of available shortcuts':

• **Anti-ghosting:**

Press up to 19 keys at the same time and execute multiple commands simultaneously.

• **Keys roll over:**

Q, A, Z, W, S, X, E, D, C, B, Space, ↑, ↓, ←, →, Tab, Alt-L/V, Ctrl-L/F, Shift-L

• **Select lighting modes:**

FN+1: Flowing Rainbow (default)

FN+2: Rainbow alternation

FN+3: Breathing of each color

FN+4: RGB Wave

FN+5: Static color (7 colors + rainbow). Press FN+5 to change the color

FN+6: Diffuse Rainbow

FN+7: Customized backlight area, press Fn + < or > to explore through the 6 areas, and Fn + ^ or v to choose the color of each area

FN+8: Flashing backlight by pressing any key

FN+9: Circular color change by sound control

• **Set brightness level:**

- Press FN + PAGE UP to increase the illumination brightness, and FN + PAGE DN to decrease it.

- Press " * " to turn off backlighting.

• **Set lighting breathing frequency or flowing speed:**

Press FN+ "-" for faster frequency And FN+"=" for slower.

• **Gaming mode:**

Press FN+WIN-🔒 to lock Windows functions, press the combination again to unlock.

- **Function keys with preset multimedia actions:**

Keys	Function
Fn + F1	Default Media Player on
Fn + F2	Volume down
Fn + F3	Volume Up
Fn + F4	Mute
Fn + F5	Stop
Fn + F6	Previous track
Fn + F7	Play/Pause
Fn + F8	Next track
Fn + F9	Default email client on
Fn + F10	Homepage of default web-browser on
Fn + F11	Lock keyboard
Fn + F12	Calculator on



Αυτή η συσκευή έχει εξεταστεί σύμφωνα με όλες τις σχετικές τρέχουσες οδηγίες CE, όπως οι οδηγίες ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας και χαμηλής τάσης, και έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τους πιο πρόσφατους κανονισμούς για την ασφάλεια. Μπορεί να γίνουν τεχνικές αλλαγές χωρίς προγενέστερη ειδοποίηση!



Σημασία του συμβόλου "Σκουπιδοτενεκέδων"

Προστατεύστε το περιβάλλον μας: μην πετάτε τον ηλεκτρικό εξοπλισμό στα εσωτερικά απόβλητα. Παρακαλώ επιστρέψτε οποιοδήποτε ηλεκτρικό εξοπλισμό που δεν χρησιμοποιείτε πλέον στα σημεία που παρέχονται για τη διάθεσή τους.



This device has been tested according to all relevant current CE guidelines, such as electromagnetic compatibility and low voltage directives, and has been constructed in accordance with the latest safety regulations. Subject to technical changes without prior notice!



Meaning of the "Dustbin" Symbol

Protect our environment: do not dispose of electrical equipment in the domestic waste. Please return any electrical equipment that you will no longer use to the collection points provided for their disposal. This helps avoid the potential effects of incorrect disposal on the environment and human health. This will contribute to the recycling and other forms of reutilisation of electrical and electronic equipment. Information concerning where the equipment can be disposed of can be obtained from your local authority.

Made in PRC



ΙΩΝΙΑΣ - ΚΑΛΟΧΩΡΙ, 570 09 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ, ΤΗΛ. +30 2310 700777
IONIAS - KALOCHORI, 570 09 THESSALONIKI GREECE, TEL. +30 2310 700777

e-mail: info@sun.gr • www.sun.gr