

BEAMZ PANTHER 80

Λειτουργία Master/Slave

Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία master/slave της κεφαλής θα πρέπει να επιλέξετε στο φωτιστικό που θα είναι slave την λειτουργία διεύθυνσης. Δηλαδή θα πρέπει να πατήσετε το κουμπί mode μέχρι να εμφανιστεί A001. Τώρα το φωτιστικό είναι σε λειτουργία slave.

Το master είναι το πρώτο φωτιστικό στη σειρά. Αν είναι επιλεγμένο ένα αυτόματο πρόγραμμα σε αυτό το φωτιστικό, τότε είναι σε λειτουργία master. Αν θέσετε διεύθυνση A001 στα υπόλοιπα φωτιστικά στη σειρά και συνδέσετε καλώδιο από την έξοδο DMX του master , τότε φωτιστικά slave ακολουθούν το πρώτο φωτιστικό.