

ΕΛ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

EN USER MANUAL

NOD



IRON STRIKE

MECHANICAL KEYBOARD

G-MK-001B



Χαρακτηριστικά προϊόντος

- Επιφάνεια από μαύρο brushed αλουμίνιο
- Μαύρο braided PVC καλώδιο μήκους 1,5 m
- Μπλέ διακόπτες Xinda, 20 εκατομμύρια κλικ
- 6 χρώματα οπίσθιου φωτισμού
- 12 RGB μοτίβα φωτισμού
- Ρυθμιζόμενη φωτεινότητα

Τεχνικά χαρακτηριστικά

- Ρυθμιζόμενος φωτισμός: 6 RGB χρώματα
- 12 RGB μοτίβα φωτισμού
- Anti-Ghosting: μέχρι και 26 πλήκτρα
- 11 πλήκτρα multimedia
- Layout: US International
- Αριθμός πλήκτρων: 104
- Διάρκεια ζωής: 20 εκατομμύρια πατήματα
- Σύνδεση: USB 2.0 μαύρο braided καλώδιο
- Μήκος καλωδίου: 1.5 m
- Βάρος : 889 g
- Διαστάσεις: 444 x 115 x 38,5 mm
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -10°C ~ 60°C
- Ισχύς: 5V / ≤350mA
- Συμβατότητα συστήματος: Windows XP, Vista, Win7, Win8, Win10A, Windows XP, Vista, Win7, Win8, Win10A, Android, Linux, Max & Mac Android, Linux, Max & Mac
- 2 χρόνια εγγύηση

Οδηγίες χρήσης

- Συνδέστε το καλώδιο USB στη θύρα του υπολογιστή σας.
- Το σύστημα θα εντοπίσει αυτόματα το πληκτρολόγιο και θα εγκαταστήσει τον κατάλληλο driver .
- Όταν τελειώσει η εγκατάσταση, μπορείτε να ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε το πληκτρολόγιό σας.

Επισκόπηση διαθέσιμων συντομεύσεων:

• Anti-ghosting:

Μπορείτε να πατήσετε έως και 26 πλήκτρα ταυτόχρονα για να εκτελέσετε πολλαπλές εντολές.

• Πλήκτρα πολλαπλών πάτηματων:

Q, W, E, R, T, A, S, D, F, G, Z, X, C, V, B, M, TAB, CapsLock, Shift_L, Ctrl_L, Alt_L, Space, ↑, ↓, ←, →

• Επιλογή μοτίβου φωτισμού, πατώντας το πλήκτρο



Mode 1: Snake-shaped φωτισμός

Mode 2: RGB Wave

Mode 3: Οριζόντιος φωτισμός, γραμμή - γραμμή

Mode 4: Κάθετος φωτισμός, στήλη - στήλη

Mode 5: Leaning transformation

Mode 6: Cross lighting

Mode 7: Flashing φωτισμος σε κάθε πάτημα πλήκτρου

Mode 8: Εναλλαγή χρωμάτων από τα αριστερά στα δεξιά

Mode 9: Longitudinal brightening and fading

Mode 10: Διάδοση φωτισμού αριστερά και δεξιά από το σημείο πίεσης

Mode 11: Breathing όλων των χρωμάτων

Mode 12: Επιλογή σταθερού φωτισμού

• Ρύθμιση επιπέδου φωτεινότητας:

- Πιέστε FN + ↑ για να αυξήσετε το επίπεδο φωτεινότητας (4 επίπεδα) και FN + ↓ για να τον μειώσετε.

Για να απενεργοποιήσετε τον οπίσθιο φωτισμό, μειώστε την φωτεινότητα στο ελάχιστο (FN + ↓)

• Ρύθμιση συχνότητας ροής των διαφόρων μοτίβων φωτισμού:

Πιέστε FN+ → για ταχύτερη συχνότητα και FN+ ← για πιο αργή.

• Λειτουργία Gaming:

Πιέστε FN + WIN_L για να κλειδώσετε τις λειτουργίες Windows, πιέστε ξανά για να ξεκλειδώσετε

• Πλήκτρα προκαθορισμένων λειτουργιών multimedia:

Πλήκτρα	Λειτουργία
Fn + F1	Άνοιγμα του Windows Media Player.
Fn + F2	Μείωση της έντασης.
Fn + F3	Αύξηση της έντασης.
Fn + F4	Σίγαση.
Fn + F5	Διακοπή αναπαραγωγής μουσικής ή βίντεο.
Fn + F6	Αναπαραγωγή του προηγούμενου κομματιού.
Fn + F7	Αναπαραγωγή ή παύση αναπαραγωγής μουσικής ή βίντεο.
Fn + F8	Αναπαραγωγή του επόμενου κομματιού.
Fn + F9	Άνοιγμα του προεπιλεγμένου προγράμματος ηλ. ταχυδρομείου
Fn + F10	Άνοιγμα του homepage του προεπιλεγμένου browser σας
Fn + F11	-
Fn + F12	Άνοιγμα της αριθμομηχανής

Product properties

- Ergonomic gaming design
- Black brushed aluminum surface
- Black braided PVC USB cable, 1.5 m length
- Pluggable Xinda blue switch, 20 million clicks
- 6 Backlight colors
- 12 different RGB lighting modes
- Adjustable brightness

Technical specifications

- Backlight colors: 6 RGB colors
- Lighting modes: 12
- Anti-Ghosting: 26 key roll over
- Multimedia keys: 11
- Layout: US International
- Number of keys: 104
- Lifespan: 20m keystrokes
- Connectivity: USB 2.0 black braided cable
- Cable length: 1.5m
- Weight: 889g
- Size: 444 x 155 x 38.5 mm
- Operating Temperature: -10°C ~ 60°C
- Voltage / Current: 5V / $\leq 350\text{mA}$
- Compatibility: Windows XP, Vista, Win7, Win8, Win10A, Windows XP, Vista, Win7, Win8, Win10A, Android, Linux, Mac & Mac Android, Linux, Mac & Mac
- 2 years warranty

Instruction for use

- Plug USB cable on your PC port.
- System will automatically detect the keyboard and install the respective driver.
- When finished you can start using your keyboard.

Overview of available shortcuts':

• Anti-ghosting:

Press up to 26 keys at the same time and execute multiple commands simultaneously.

• Keys roll over:

Q, W, E, R, T, A, S, D, F, G, Z, X, C, V, B, M, TAB, CapsLock, Shift_L, Ctrl_L, Alt_L, Space, ↑、↓、←、→

• Select lighting mode by pressing button

Mode 1: Snake-shaped lighting

Mode 2: RGB Wave

Mode 3: Horizontal lighting, row by row

Mode 4: Vertical lighting, column by column

Mode 5: Leaning transformation

Mode 6: Cross lighting

Mode 7: Flashing backlight by pressing any key

Mode 8: Left and right light scan

Mode 9: Longitudinal brightening and fading

Mode 10: Lighting spreading at left and right directions from the pressure point

Mode 11: Breathing of each color

Mode 12: Static color

• Set brightness level:

Press FN + ↑ to increase the illumination brightness, 4 gears
and FN + ↓ to decrease it.

To turn off backlighting, reduce illumination to minimum (FN+ ↓)

• Set lighting breathing frequency or flowing speed:

Press FN+ → for faster frequency, 3 gears

And FN+ ← for slower frequency, 3 gears

- **Gaming mode:**

Press FN+WIN_L to lock Windows functions, press the combination again to unlock.

- **Function keys with preset multimedia actions:**

Keys	Function
Fn + F1	Windows Media Player on
Fn + F2	Volume down
Fn + F3	Volume Up
Fn + F4	Mute
Fn + F5	Stop
Fn + F6	Previous track
Fn + F7	Play/Pause
Fn + F8	Next track
Fn + F9	Default email client on
Fn + F10	Homepage of default web browser on
Fn + F11	-
Fn + F12	Calculator on



Made in China



ΙΩΝΙΑΣ - ΚΑΛΟΧΩΡΙ, 570 09 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ, ΤΗΛ. +30 2310 700777
IONIAS - KALOCHORI, 570 09 THESSALONIKI GREECE, TEL. +30 2310 700777

e-mail: info@sun.gr • www.sun.gr