




SURROUND SPEAKERS

START HERE



Choose your setup method

Your setup method depends on which soundbar you have.

**Bose Soundbar 500, Bose Soundbar 700, or
Bose Smart Soundbar 300:** See method 1.

SoundTouch 300 soundbar: See method 2.

METHOD 1

BOSE SOUNDBAR 500, BOSE SOUNDBAR 700, BOSE SMART SOUNDBAR 300



Set up using the Bose Music app

- a. In the Bose Music app, from the My Products screen, select your soundbar.
- b. Go to the Settings menu to add your surround speakers.


New to Bose Music app?

Download the app and follow the app instructions to set up your soundbar and surround speakers.


METHOD 2

SOUNDTOUCH 300 SOUNDBAR

①



②



Connect your adapters

- Insert the color-coded speaker cable wires into their corresponding terminals.
- Turn the screws to the right (clockwise) to secure the wires into the terminals.
- Repeat steps a and b to connect your other adapter.


Identify switch settings on wireless receivers

- Confirm that the switch on one wireless receiver is set to **R** (right).
- Confirm that the switch on the other wireless receiver is set to **L** (left).

METHOD 2

(CONTINUED)


③



Connect your rear speakers

- Insert the adapter into the back of the speaker.
- Insert the two-pin connector into the wireless receiver.
- Repeat steps 1 and 2 to set up your other speaker.

④




Place your rear speakers and wireless receivers

- Facing your TV, place the speaker and **R** wireless receiver on the **right** side of your room.
- Facing your TV, place the speaker and **L** wireless receiver on the **left** side of the room.
- Connect to power.

METHOD 2

(CONTINUED)

⑤




Connect the surround speakers to the soundbar

- On your SoundTouch 300 remote, press .
 - Press and hold 7 until on the soundbar blinks white.
- Once the surround speaker connects, you hear a tone and glows white.

NOTE: Connecting may take several minutes.

⑥




Set up ADAPTiQ audio calibration

- Connect the ADAPTiQ headset (included with the soundbar) to the soundbar's ADAPTiQ connector.
- Put the headset on your head.

METHOD 2

(CONTINUED)

7



?

worldwide.Bose.com/Support/WSS




Run ADAPTiQ audio calibration

- On your SoundTouch 300 remote, press .
- Press and hold 8 until  and  on the soundbar glow green.

NOTE: To cycle through languages, press  and  on the navigation pad.

START HER



Vælg opsætningsmetode

Opsætningsmetoden afhænger af, hvilken soundbar du har.

Bose Soundbar 500, Bose Soundbar 700 eller

Bose Smart Soundbar 300: Se metode 1.

SoundTouch 300 soundbar: Se metode 2.

METODE 1

BOSE SOUNDBAR 500, BOSE SOUNDBAR 700, BOSE SMART SOUNDBAR 300



Opsætning ved hjælp af Bose Music-appen

- a. I Bose Music-appen skal du vælge din soundbar på skærmbilledet My Products.
- b. Gå til menuen Settings for at tilføje dine surroundhøjttalere.


Er det første gang du bruger Bose Music-appen?

Download appen og følg instruktionerne i appen for at konfigurere din soundbar og dine surroundhøjttalere.


METODE 2

SOUNDTOUCH 300 SOUNDBAR

①



②



Tilslut dine adaptere

- Sæt det farvekodede højttalerkabel i deres tilhørende terminaler.
- Drej skruerne til højre (med uret) for at fastgøre ledningerne i terminalerne.
- Gentag trin a og b for at tilslutte den anden adapter.


Identificer omskifterindstillinger på trådløse modtagere

- Bekræft, at kontakten til den anden trådløse modtager er indstillet til **R** (højre).
- Bekræft, at kontakten til en trådløs modtager er indstillet til **L** (venstre).

METODE 2

(FORTSAT)


③



Tilslut de bagerste højttalere

- Sæt adapteren ind bag på højttaleren.
- Sæt det to-benede stik i den trådløse modtager.
- Gentag trin 1 og 2 for at indstille den anden højttaler.

④




Placer bagerste højttalere og trådløse modtagere

- Stå over for tv'et, og placer højttaleren og den trådløse modtager **R i højre** side af rummet.
- Stå over for tv'et, og placer højttaleren og den trådløse modtager **L i venstre** side af rummet.
- Slut til lysnettet.


METODE 2

(FORTSAT)

⑤



⑥



Tilslut surroundhøjttalerne til soundbaren

- På fjernbetjeningen til SoundTouch 300 skal du trykke på .
- Tryk og hold 7, indtil på soundbaren blinker hvidt.
Når basmodulet opretter forbindelse, høres der en tone, og lyser hvidt.
BEMÆRK: Det kan tage flere minutter at oprette forbindelse.

Konfigurer ADAPTiQ lydkalibrering


- Tilslut ADAPTiQ-headsettet (følger med din soundbar) til stikket **ADAPTiQ** på soundbaren.
- Sæt headsettet på dit hoved.

METODE 2

(FORTSAT)

7

?




worldwide.Bose.com/Support/WSS



Kør ADAPTiQ lydkalibrering

- På fjernbetjeningen til SoundTouch 300 skal du trykke på WiFi .
 - Tryk og hold 8, indtil \square og $*$ på soundbaren lyser grønt.
- BEMÆRK:** For at gå igennem de forskellige sprog skal du trykke på \wedge og \vee i navigationsfeltet.

HIER STARTEN



Auswählen der Einrichtungsmethode

Die Einrichtungsmethode hängt davon ab, welche Soundbar Sie haben.

Bose Soundbar 500, Bose Soundbar 700 oder Bose Smart Soundbar 300:
Siehe Methode 1.

SoundTouch 300 Soundbar: Siehe Methode 2.

METHODE 1

BOSE SOUNDBAR 500, BOSE SOUNDBAR 700, BOSE SMART SOUNDBAR 300



Einrichten mithilfe der Bose Music-App

- a. Wählen Sie in der Bose Music-App auf dem Bildschirm „Mein Bose“ Ihre Soundbar aus.
- b. Gehen Sie zum Menü „Einstellungen“, um Ihre Surround-Lautsprecher hinzuzufügen.


Kennen Sie die Bose Music-App noch nicht?

Laden Sie die App jetzt herunter und folgen Sie den Anweisungen in der App, um Ihre Soundbar und die Surround-Lautsprecher einzurichten.


METHODE 2

SOUNDTOUCH 300 SOUNDBAR

①



②



Anschließen Ihrer Adapter

- Schließen Sie die farbkodierten Lautsprecherkabeladern an die entsprechenden Klemmen an.
- Drehen Sie die Schrauben nach rechts (im Uhrzeigersinn), um die Adern in den Klemmen zu befestigen.
- Wiederholen Sie die Schritte a und b mit dem anderen Adapter.

DEUTSCH


Identifizieren der Schaltereinstellungen an drahtlosen Receivern

- Überprüfen Sie, ob der Schalter an einem drahtlosen Receiver auf **R** (rechts) eingestellt ist.
- Überprüfen Sie, ob der Schalter am anderen drahtlosen Receiver auf **L** (links) eingestellt ist.

METHODE 2

(FORTSETZUNG)


③



Anschließen der rückwärtigen Lautsprecher

- Schließen Sie den Adapter an der Rückseite des Lautsprechers an.
- Schließen Sie den zweipoligen Stecker an den drahtlosen Receiver an.
- Wiederholen Sie die Schritte 1 und 2 zum Einrichten des anderen Lautsprechers.

④




Aufstellen der rückwärtigen Lautsprecher und drahtlosen Receiver

- Stellen Sie den Lautsprecher und den drahtlosen Receiver **R** auf der **rechten** Seite des Raums auf, wenn Sie in Richtung Fernsehgerät blicken.
- Stellen Sie den Lautsprecher und den drahtlosen Receiver **L** auf der **linken** Seite des Raums auf, wenn Sie in Richtung Fernsehgerät blicken.
- Schließen Sie sie an den Strom an.


METHODE 2

(FORTSETZUNG)

⑤



⑥



Anschließen der Surround-Lautsprecher an die Soundbar

- Drücken Sie auf der SoundTouch 300-Fernbedienung .
- Halten Sie 7 gedrückt, bis  an der Soundbar weiß blinkt.

Sobald der Surround-Lautsprecher verbunden ist, hören Sie einen Ton und  leuchtet weiß.

HINWEIS: Das Verbinden kann mehrere Minuten dauern.

Einrichten der ADAPTiQ-Audiokalibrierung


- Schließen Sie das ADAPTiQ-Headset (mit der Soundbar mitgeliefert) an den Anschluss **ADAPTiQ** der Soundbar an.
- Setzen Sie das Headset auf Ihren Kopf.

METHODE 2

(FORTSETZUNG)

7

?




worldwide.Bose.com/Support/WSS



Ausführen der ADAPTiQ-Audiokalibrierung

- Drücken Sie auf der SoundTouch 300-Fernbedienung ⚡.
- Halten Sie 8 gedrückt, bis ☰ und ⚡ an der Soundbar grün leuchten.
HINWEIS: Halten Sie zum Umschalten zwischen den Sprachen ⌂ und ⌃ auf dem Navigationsfeld gedrückt.

BEGIN HIER



Kies uw installatiemethode

Uw installatiemethode is afhankelijk van welke soundbar u hebt.

**Bose Soundbar 500, Bose Soundbar 700 of
Bose Smart Soundbar 300:** Zie methode 1.

SoundTouch 300 soundbar: Zie methode 2.

METHODE 1

BOSE SOUNDBAR 500, BOSE SOUNDBAR 700, BOSE SMART SOUNDBAR 300



Installeren met behulp van de Bose Music-app

- Selecteer uw soundbar in het scherm Mijn Bose van de Bose Music-app.
- Ga naar het menu Instellingen om uw surroundluidsprekers toe te voegen.


Kent u de Bose Music-app nog niet?

Download de app en volg de instructies in de app om de soundbar en surroundluidsprekers te configureren.


METHODE 2

SOUNTOUCH 300 SOUNDBAR

①



②



De adapters aansluiten

- Steek de kleurgedeerde draden van de luidsprekerkabel in de overeenkomstige aansluitpunten.
- Draai de schroeven rechtsom (met de klok mee) om de draden vast te zetten in de aansluitklemmen.
- Herhaal stap a en b om de andere adapter aan te sluiten.

DUTCH


De instelling van de schakelaars op de draadloze ontvangers controleren

- Controleer of de schakelaar op één draadloze ontvanger op **R** (rechts) is ingesteld.
- Controleer of de schakelaar op de andere draadloze ontvanger op **L** (links) is ingesteld.

METHODE 2

(VERVOLG)


③



De achterste luidsprekers aansluiten

- Steek de adapter in de achterkant van de luidspreker.
- Steek de tweepinsstekker in de draadloze ontvanger.
- Herhaal stap 1 en 2 om de andere luidspreker aan te sluiten.

④




De achterste luidsprekers en draadloze ontvangers plaatsen

- Ga met uw gezicht naar de tv staan en plaats de luidspreker en de draadloze ontvanger die is ingesteld op **R** aan de **rechterkant** van de kamer.
- Ga met uw gezicht naar de tv staan en zet de luidspreker met de draadloze ontvanger **L** aan de **linkerkant** van de kamer.
- Sluit op het lichtnet aan.


METHODE 2

(VERVOLG)

⑤



⑥



De surroundluidsprekers verbinden met de soundbar

- Druk op de afstandsbediening van de SoundTouch 300 op
 - Houd 7 ingedrukt totdat op de soundbar wit knippert.
- Wanneer de surroundluidspreker verbinding maakt, hoort u een toon en brandt wit.

OPMERKING: Verbinding maken kan een paar minuten duren.

De ADAPTiQ-audiokalibratie configureren


- Sluit de ADAPTiQ-headset (bijgeleverd bij de soundbar) aan op de aansluiting **ADAPTiQ** op de soundbar.
- Zet de headset op.

METHODE 2

(VERVOLG)

7

?



worldwide.Bose.com/Support/WSS




De ADAPTiQ-audiokalibratie uitvoeren

- Druk op de afstandsbediening van de SoundTouch 300 op .
- Houd 8 ingedrukt totdat  en  op de soundbar groen branden.

OPMERKING: Om door de talen te bladeren, drukt u op  en  op het navigatiepaneel.

COMENZAR AQUÍ



Elegir el método de configuración

El método de configuración depende de la barra de sonido que tenga.

Bose Soundbar 500, Bose Soundbar 700 o Bose Smart Soundbar 300:
Vea el método 1.

Barra de sonido SoundTouch 300: Vea el método 2.

MÉTODO 1

BOSE SOUNDBAR 500, BOSE SOUNDBAR 700, BOSE SMART SOUNDBAR 300



Configurar usando la aplicación Bose Music

- a. En la aplicación Bose Music, de la pantalla Mis productos, seleccione la barra de sonido.
- b. Vaya al menú de configuración y agregue los altavoces envolventes.


¿Es la primera vez que usa la aplicación Bose Music?

Descargue la aplicación y siga las instrucciones de la aplicación para configurar la barra de sonido y los altavoces envolventes.


MÉTODO 2

BARRA DE SONIDO SOUNTOUCH 300

①



②



Conecte los adaptadores


- Inserte los cables del altavoz con código de color en las terminales correspondientes.
- Gire los tornillos hacia la derecha para asegurar los cables en las terminales.
- Repita los pasos a y b para conectar el otro adaptador.

ESPAÑOL

Identificar la configuración de los interruptores en los receptores inalámbricos


- Confirme que el interruptor en un receptor inalámbrico se encuentre en la posición **R** (derecha).
- Confirme que el interruptor en el otro receptor inalámbrico se encuentre en la posición **L** (izquierda).

MÉTODO 2 (CONTINUACIÓN)



Conectar los altavoces traseros

- Inserte el adaptador en la parte posterior del altavoz.
- Enchufe el conector de dos pinos en el receptor inalámbrico.
- Repita los pasos 1 y 2 para configurar el otro altavoz.




Ubicar los altavoces posteriores y receptores inalámbricos


- Mirando hacia la TV, coloque el altavoz y el receptor inalámbrico **R** en el lado **derecho** de la habitación.
- Mirando hacia la TV, coloque el altavoz y el receptor inalámbrico **L** en el lado **izquierdo** de la habitación.
- Conecte a la alimentación.

MÉTODO 2 (CONTINUACIÓN)

⑤



⑥



Conectar los altavoces envolventes a la barra de sonido

- En el control remoto de la barra de sonido SoundTouch 300, presione .
- Mantenga presionado 7 hasta que  en la barra de sonido parpadee de color blanco.


Una vez que se conectan los altavoces envolventes, se oye un tono y  se ilumina de color blanco.

NOTA: La conexión puede tardar varios minutos.

Configurar la calibración de audio ADAPTIQ

- Conecte los auriculares ADAPTIQ (incluidos con la barra de sonido) al conector ADAPTIQ de la barra de sonido.
- Colóquese los auriculares.

MÉTODO 2 (CONTINUACIÓN)



worldwide.Bose.com/Support/WSS




Ejecutar la calibración de audio ADAPTiQ

- En el control remoto de la barra de sonido SoundTouch 300, presione .
- Mantenga presionado 8 hasta que  y  en la barra de sonido se iluminen de color verde.

NOTA: Para cambiar entre los distintos idiomas, presione  y  en el panel de navegación.

ALOITA TÄSTÄ



Valitse määritystapa.

Määritystapa vaihtelee käytettävän soundbarin mukaan.

Bose Soundbar 500, Bose Soundbar 700 tai

Bose Smart Soundbar 300: Katso tapa 1.

SoundTouch 300 soundbar: Katso tapa 2.

TAPA 1

BOSE SOUNDBAR 500, BOSE SOUNDBAR 700, BOSE SMART SOUNDBAR 300



Määritä Bose Music -sovelluksella.

- a. Valitse soundbar Bose Music -sovelluksen Omat tuotteet -näytössä.
- b. Siirry Asetukset-valikkoon ja Lisää tilaäänikaiuttimet.


Etkö ole ennen käyttänyt Bose Music -sovellusta?

Lataa sovellus ja määritä soundbar ja kaiuttimet noudattamalla sovelluksen ohjeita.


TAPA 2

SOUNTOUCH 300 SOUNDBAR

①



②



Liitä sovitimet.

- Työnnä kaiutinjohdon värikoodatut johtimet oikeisiin liittimiin.
- Kiinnitä johtimet liittimiin kiertämällä ruuveja oikealle (myötäpäivään).
- Liitä toinen sovitin toistamalla vaiheet a ja b.


Oikeat kytkinasetukset langattomissa vastaanottimissa

- Aseta ensimmäisen langattoman vastaanottimen kytkin asentoon **R** (oikealle).
- Aseta toisen langattoman vastaanottimen kytkin asentoon **L** (vasemmalle).

TAPA 2

(JATKOJA)


③



Liitä takakaiuttimet.

- Työnnä sovitin kaiuttimen takaosaan.
- Työnnä kaksinastainen liitin langattomaan vastaanottimeen.
- Asenna toinen kaiutin toistamalla vaiheet 1 ja 2.

④




Sijoita takakaiuttimet ja langattomat vastaanottimet

- Aseta kaiutin ja **R**-merkitty langaton vastaanotin huoneen **oikealle** puolelle siten, että ne ovat televisiota kohti.
- Aseta kaiutin ja **L**-merkitty langaton vastaanotin huoneen **vasemmalle** puolelle siten, että ne ovat televisiota kohti.
- Liitä sähköpistorasiaan.

TAPA 2

(JATKOA)

⑤




Yhdistä kaiuttimet soundbariin.

- Paina SoundTouch 300 -kaukosäätimen painiketta .
- Pidä 7 painettuna, kunnes soundbarin  alkaa vilkkua valkoisenä.
Kun tilaäänikaiuttimet muodostavat yhteyden, kuuluu äänimerkki ja  palaa valkoisenä.

Kun tilaäänikaiuttimet muodostavat yhteyden, kuuluu äänimerkki ja  palaa valkoisenä.

HUOMAUTUS: Yhdistäminen voi kestää useita minuutteja.

⑥



Valmistele ADAPTiQ-äänenkalibointijärjestelmä.


- Liitä ADAPTiQ-kuulokkeet (toimitetaan soundbarin mukana) soundbarin ADAPTiQ-liitintään.
- Aseta kuulokkeet pähäsi.

TAPA 2

(JATKOJA)

7

?



worldwide.Bose.com/Support/WSS




Suorita ADAPTiQ-äänenkalibointi.

- Paina SoundTouch 300 -kaukosäätimen painiketta .
- Pidä 8 painettuna, kunnes soundbarin ja sytyvät vihreinä.

HUOMAUTUS: Voit selata kieliä painamalla siirtymistyyppyn painikkeita ja .

COMMENCER PAR CE DOCUMENT



Sélection de la méthode de configuration

La méthode de configuration dépend de votre barre de son.

Bose Soundbar 500, Bose Soundbar 700 ou

Bose Smart Soundbar 300 : voir la Méthode 1.

Barre de son SoundTouch 300 : voir la Méthode 2.

MÉTHODE 1

BOSE SOUNDBAR 500, BOSE SOUNDBAR 700, BOSE SMART SOUNDBAR 300



Configuration à l'aide de l'application Bose Music

- a. Dans l'application Bose Music, appuyez sur votre barre de son dans l'écran Mes produits.
- b. Accédez au menu Réglages pour ajouter vos enceintes surround.


Vous découvrez l'application Bose Music ?

Téléchargez l'application et suivez les instructions pour configurer votre barre de son et vos enceintes surround.


MÉTHODE 2

BARRE DE SON SOUNTOUCH 300

①



②



Connexion de vos adaptateurs

- Insérez les fils du câble d'enceinte de couleur dans les bornes correspondantes.
- Serrez les vis dans le sens des aiguilles d'une montre (vers la droite) pour fixer les fils aux bornes.
- Répétez les étapes a et b pour connecter l'autre adaptateur.

FRANÇAIS


Identification des réglages d'interrupteur sur les récepteurs sans fil

- Vérifiez que l'interrupteur sur l'un des récepteurs sans fil est positionné sur **R** (droit).
- Vérifiez que l'interrupteur sur l'autre récepteur sans fil est positionné sur **L** (gauche).

MÉTHODE 2

(SUITE)


③



Connexion des enceintes arrière

- Insérez l'adaptateur à l'arrière de l'enceinte.
- Raccordez le connecteur à deux broches au récepteur sans fil.
- Répétez les étapes 1 et 2 pour connecter l'autre enceinte.

④




Installation des enceintes arrière et des récepteurs sans fil


- Installez l'enceinte et le récepteur sans fil **R** à **droite** de la pièce, face à votre téléviseur.
- Installez l'enceinte et le récepteur sans fil **L** à **gauche** de la pièce, face à votre téléviseur.
- Raccordez-le ensuite à la prise secteur.

MÉTHODE 2 (SUITE)

⑤



⑥



Connexion des enceintes surround à la barre de son

- Sur la télécommande de votre barre de son SoundTouch 300, appuyez sur F° .
- Maintenez enfoncée la touche 7 jusqu'à ce que l'indication C° clignote en blanc sur la barre de son.

Une fois les enceintes surround connectées, vous entendez une tonalité et C° s'allume en blanc.

REMARQUE : la connexion peut prendre plusieurs minutes.


Configuration de l'étalonnage audio ADAPTIQ

- Raccordez le casque ADAPTIQ (fourni avec la barre de son) au connecteur ADAPTIQ de la barre de son.
- Placez le casque sur votre tête.

MÉTHODE 2

(SUITE)

7



Exécution de l'étalonnage audio ADAPTiQ

- Sur la télécommande de votre barre de son SoundTouch 300, appuyez sur ♂ .
- Maintenez enfoncée la touche 8 jusqu'à ce que les indications \square et \downarrow clignotent en vert sur la barre de son.


REMARQUE : pour parcourir les langues, appuyez sur les touches \wedge et \vee du pavé de navigation.

?

worldwide.Bose.com/Support/WSS



INIZIA DA QUI



Scegliere il metodo di configurazione

Il metodo di configurazione dipende dal tipo di soundbar in uso.

Bose Soundbar 500, Bose Soundbar 700 o

Bose Smart Soundbar 300: consultare il Metodo 1.

Soundbar SoundTouch 300: consultare il Metodo 2.

METODO 1

BOSE SOUNDBAR 500, BOSE SOUNDBAR 700, BOSE SMART SOUNDBAR 300



Impostazione mediante l'app Bose Music

- a. Se si utilizza l'app Bose Music, dalla schermata I miei prodotti selezionare la soundbar in uso.
- b. Andare al menu Impostazioni per aggiungere i diffusori surround.


Cosa fare se non si conosce l'app Bose Music?

Scaricare l'app e seguire le istruzioni fornite per configurare soundbar e diffusori surround.


METODO 2

SOUNDBAR SOUNTOUCH 300

①



②



Collegare gli adattatori

- Inserire i fili colorati del cavo del diffusore nei terminali di colore corrispondente.
- Girare le viti a destra (in senso orario) per fissare i fili nei terminali.
- Ripetere i passaggi a e b per collegare l'altro adattatore.


Identificare le impostazioni degli interruttori sui ricevitori wireless

- Verificare che l'interruttore su uno dei ricevitori wireless sia in posizione **R** (right, destra).
- Verificare che l'interruttore sull'altro ricevitore wireless sia in posizione **L** (left, sinistra).

METODO 2

(CONTINUA)


③



Collegare i diffusori posteriori

- Inserire l'adattatore nel retro del diffusore.
- Inserire il connettore a due pin nel ricevitore wireless.
- Ripetere i passaggi 1 e 2 per configurare l'altro diffusore.

④




Collocare i diffusori posteriori e i ricevitori wireless

- Stando di fronte al televisore, collocare il diffusore e il ricevitore wireless **R** nella parte **destra** della stanza.
- Stando di fronte al televisore, collocare il diffusore e il ricevitore wireless **L** nella parte **sinistra** della stanza.
- Collegare all'alimentazione.


METODO 2

(CONTINUA)

⑤



⑥



Collegare i diffusori surround alla soundbar

- Sul telecomando SoundTouch 300, premere .
- Premere e tenere premuto 7 fino a quando il simbolo sulla soundbar non lampeggia in bianco.

Non appena il diffusore surround si collega, si sente un segnale acustico e il simbolo si illumina in bianco.


NOTA: la connessione potrebbe richiedere diversi minuti.

Impostare la calibrazione audio ADAPTiQ

- Collegare le cuffie ADAPTiQ (accluse alla soundbar) al connettore **ADAPTiQ** della soundbar.
- Indossare le cuffie.

METODO 2

(CONTINUA)



Eseguire la calibrazione audio ADAPTiQ


- Sul telecomando SoundTouch 300, premere .
- Premere e tenere premuto 8 finché i simboli  e  sulla soundbar non lampeggiano in verde.

NOTA: per scorrere le lingue disponibili, premere \wedge e \vee sul pad di navigazione.

worldwide.Bose.com/Support/WSS



ELSŐ LÉPÉSEK



Válassza ki a beállítási módszert

A beállítási módszer attól függően változik,
hogy melyik hangsugárzóval rendelkezik.

Bose Soundbar 500, Bose Soundbar 700 vagy

Bose Smart Soundbar 300: Lásd: 1. módszer

SoundTouch 300 hangsugárzó: Lásd: 2. módszer

1. MÓDSZER

BOSE SOUNDBAR 500, BOSE SOUNDBAR 700, BOSE SMART SOUNDBAR 300



Beállítás a Bose zenei alkalmazás segítségével

- A Bose Music alkalmazás Termékeim képernyőjén válassza ki a hangsugárzót.
- A térhangzású hangszórók hozzáadásához lépjen a Beállítások menübe.


Először használja a Bose zenei alkalmazást?

Tölts le az alkalmazást, és a hangsugárzó és a térhangzású hangszórók beállításához kövesse az alkalmazás utasításait.


2. MÓDSZER

SOUNDTOUCH 300 HANGSUGÁRZÓ

①



②



Csatlakoztassa az adaptereket

- A színekkel jelölt hangszórókábeleket dugja be a megfelelő csatlakozóvégekbe.
- A csavarokat jobbra (az óramutató járásával megegyező irányba) forgatva erősítse a kábeleket a csatlakozóvégekbe.
- A többi adapter csatlakoztatásához ismételje meg a lépéseket.


Ellenőrizze a vezeték nélküli vevőegység kapcsolóbeállításait

- Győződjön meg róla, hogy az egyik vezeték nélküli vevőegység kapcsolója **R** (jobb) állásban van.
- Győződjön meg róla, hogy a másik vezeték nélküli vevőegység kapcsolója **L** (bal) állásban van.

2. MÓDSZER

(FOLYTATÁS)


③



Csatlakoztassa a hátsó hangszórókat

- Dugja az adaptort a hangszóró hátuljába.
- Dugja a kéttűs csatlakozót a vezeték nélküli vevőegységbe.
- A többi hangszóró beállításához ismételje meg az 1. és 2. lépést.

④




Helyezze el a hátsó hangszórókat és a vezeték nélküli vevőket

- Álljon szemben a tévével, és helyezze a hangszórót és az **R** jelzésű vezeték nélküli vevőegységet a szoba **jobb** oldali részébe.
- Álljon szemben a tévével, és helyezze a hangszórót és az **L** jelzésű vezeték nélküli vevőegységet a szoba **bal** oldali részébe.
- Csatlakoztassa az áramforráshoz.


2. MÓDSZER

(FOLYTATÁS)

⑤



⑥



Csatlakoztassa a térhangzású hangszórókat a hangsugárzóhoz

- A SoundTouch 300 távvezérlőjén nyomja meg az gombot.
- Nyomja le és tartsa lenyomva a 7 gombot, amíg a hangsugárzó jelzőfénye fehérben nem villog.

A térhangzású hangszórók kapcsolódását egy hangjelzés jelzi, és az fény fehérben világít.


MEGJEGYZÉS: A csatlakoztatás néhány percig tart.

Állítsa be az ADAPTiQ hangkalibrációt

- Csatlakoztassa az ADAPTiQ fejhallgatót (a hangsugárzóhoz mellékkelve) a hangsugárzó ADAPTiQ csatlakozójához.
- Tegye a fejhallgatót a fejére.

2. MÓDSZER

(FOLYTATÁS)



Futtassa le az ADAPTiQ hangkalibrációt

- A SoundTouch 300 távvezérlőjén nyomja meg az gombot.
- Nyomja le, és tartsa lenyomva a 8 gombot, amíg a hangsugárzó és fénye zölden nem világít.


MEGJEGYZÉS: A nyelvek közötti váltáshoz nyomogassa a navigációs panel
↖ és ↘ gombját.



worldwide.Bose.com/Support/WSS



START HER



Velge metode for konfigurering

Konfigurasjonsmetoden avhenger av lydplanken.

Bose Soundbar 500, Bose Soundbar 700 eller

Bose Smart Soundbar 300: Se metode 1.

SoundTouch 300-lydplanke: Se metode 2.

METODE 1

BOSE SOUNDBAR 500, BOSE SOUNDBAR 700, BOSE SMART SOUNDBAR 300



Konfigurere med Bose Music-appen

- I Bose Music-appen går du til skjermbildet My Products (Mine produkter) og velger lydplanken.
- Gå til innstillingsmenyen for å legge til surroundhøyttalerne.


Har du ikke brukt Bose Music-appen tidligere?

Last ned appen og følg instruksjonene i den for å konfigurere lydplanken og surroundhøyttalerne.


METODE 2

SOUNDTOUCH 300-LYDPLANKE

①



②



Koble til adapterne

- Sett de fargekodede høytalerkablene inn i de tilsvarende terminalene.
- Vri skruene mot høyre (med urviseren) for å feste kablene til terminalene.
- Gjenta trinn a og b for å koble til den andre adapteren.


Finn bryterinnstillingene på de trådløse mottakerne

- Bekreft at bryteren på den ene trådløse mottakeren er satt til **R** (høyre).
- Bekreft at bryteren på den andre trådløse mottakeren er satt til **L** (venstre).

METODE 2

(FORTS.)


③



Koble til høyttalerne

- Sett adapteren inn på baksiden av høyttaleren.
- Sett topinnerskontakten inn i den trådløse mottakeren.
- Gjenta trinn 1 og 2 for å koble til den andre høyttaleren.

④




Plasser bakhøyttalerne og de trådløse mottakerne

- Plasser høyttaleren rettet mot TV-en og den trådløse **R**-mottakeren til **høyre** i rommet.
- Plasser høyttaleren rettet mot TV-en og den trådløse **L**-mottakeren til **venstre** i rommet.
- Koble til strøm.


METODE 2

(FORTS.)

⑤



⑥



Koble surroundhøyttalerne til lydplanken

- Trykk på WIFI på fjernkontrollen for SoundTouch 300.
- Trykk og hold inne 7 til C på lydplanken blinker hvitt.

Når surroundhøyttalerne kobles til, spilles det av en tone og C lyser hvitt.

MERKNAD: Det kan ta flere minutter å opprette tilkoblingen.

Konfigurer ADAPTiQ-lydkalibreringen


- Koble ADAPTiQ-hodetelefonene (følger med lydplanken) til ADAPTiQ-kontakten på lydplanken.
- Ta på deg hodetelefonene.

METODE 2

(FORTS.)

7

?



Kjøre ADAPTiQ-lydkalibreringen


- a. Trykk på på fjernkontrollen for SoundTouch 300.
- b. Trykk og hold inne til og på lydplanken lyser grønt.

MERKNAD: Du går gjennom språkene ved å trykke på og på navigasjonsplaten.

worldwide.Bose.com/Support/WSS



ROZPOCZNIJ



Wybór metody konfiguracji

Metoda konfiguracji zależy od rodzaju głośnika soundbar.

Bose Soundbar 500, Bose Soundbar 700 lub

Bose Smart Soundbar 300: zobacz metoda nr 1.

SoundTouch 300: zobacz metoda nr 2.

METODA NR 1

BOSE SOUNDBAR 500, BOSE SOUNDBAR 700, BOSE SMART SOUNDBAR 300



Konfiguracja przy użyciu aplikacji Bose Music

- a. W aplikacji Bose Music na ekranie Moje Bose wybierz swój głośnik soundbar.
- b. Aby dodać głośniki surround, skorzystaj z menu Ustawienia.


Nie masz jeszcze aplikacji Bose Music?

Aby skonfigurować głośnik soundbar i głośniki surround, pobierz aplikację i postępuj dalej zgodnie z wyświetlonymi w niej instrukcjami.


METODA NR 2

SOUNDTOUCH 300

①



②



Podłączanie adapterów

- a. Włóż oznaczone kolorami przewody kabla głośnikowego do odpowiednich zacisków.
- b. Aby zamocować przewody w zaciskach, obróć śruby w prawo (zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara).
- c. Powtórz kroki a i b, aby podłączyć drugi adapter.

POLSKI


Sprawdzanie ustawienia przełączników odbiorników bezprzewodowych

- a. Sprawdź, czy przełącznik na jednym z odbiorników bezprzewodowych jest ustawiony w położeniu prawym (**R**).
- b. Sprawdź, czy przełącznik na drugim z odbiorników bezprzewodowych jest ustawiony w położeniu lewym (**L**).

METODA NR 2

(KONTYNUACJA)


③



Podłączanie głośników tylnych

- Podłącz adapter do złącza na tylnym panelu głośnika.
- Podłącz wtyczkę z dwoma bolcami do złącza w odbiorniku bezprzewodowym.
- Powtórz kroki 1 i 2, aby podłączyć drugi głośnik.

④




Wybór lokalizacji głośników tylnych i odbiorników bezprzewodowych

- Umieść głośnik i odbiornik bezprzewodowy **R** z **prawej** strony pomieszczenia, tak aby głośnik był skierowany przodem w kierunku telewizora.
- Umieść głośnik i odbiornik bezprzewodowy **L** z **lewej** strony pomieszczenia, tak aby głośnik był skierowany przodem w kierunku telewizora.
- Podłącz zasilanie.

METODA NR 2

(KONTYNUACJA)

⑤




Podłączanie głośników surround do głośnika soundbar

- Naciśnij przycisk pilota zdalnego sterowania głośnika SoundTouch 300.
- Naciśnij przycisk 7 i przytrzymaj go do chwili, gdy biały wskaźnik na głośniku soundbar zacznie migać.

Po podłączeniu głośnika surround zostanie odtworzony sygnał dźwiękowy, a biały wskaźnik zostanie włączony.

UWAGA: Ustanawianie połączenia może trwać kilka minut.

⑥




Konfigurowanie kalibracji dźwięku ADAPTiQ

- Podłącz zestaw słuchawkowy ADAPTiQ (dostarczony w pakiecie z głośnikiem soundbar) do złącza ADAPTiQ głośnika soundbar.
- Załącz zestaw słuchawkowy.

METODA NR 2

(KONTYNUACJA)

7



?

worldwide.Bose.com/Support/WSS




Uruchamianie kalibracji dźвуiku ADAPTiQ

- Naciśnij przycisk pilota zdalnego sterowania głośnika SoundTouch 300.
- Naciśnij przycisk 8 i przytrzymaj go do chwili, gdy zielone wskaźniki i na głośniku soundbar zostaną włączone.

UWAGA: Aby zmienić wersję językową, należy użyć przycisków nawigacyjnych i .

COMEÇAR AQUI



Escolher seu método de configuração

Seu método de configuração depende da barra de som que você tem.

Bose Soundbar 500, Bose Soundbar 700 ou Bose Smart Soundbar 300:
Consulte o método 1.

Barra de som SoundTouch 300: Consulte o método 2.

MÉTODO 1

BOSE SOUNDBAR 500, BOSE SOUNDBAR 700, BOSE SMART SOUNDBAR 300



Configurar usando o aplicativo Bose Music

- a. No aplicativo Bose Music, na tela Meus produtos, selecione a sua barra de som.
- b. Vá até o menu Configurações para adicionar os alto-falantes surround.


Novo no aplicativo Bose Music?

Baixe o aplicativo e siga as instruções dele para configurar a barra de som e os alto-falantes surround.


MÉTODO 2

BARRA DE SOM SOUNTOUCH 300

1



2



Conectar os adaptadores

- Insira os fios dos cabos codificados por cores do alto-falante nos terminais correspondentes.
- Gire os parafusos para a direita (sentido horário) para prender os fios nos terminais.
- Repita as etapas a e b para conectar o outro adaptador.


PORTEGUÊS

Identificar as configurações dos comutadores nos receptores sem fio

- Confirme que o comutador em um receptor sem fio está configurado para **R** (lado direito).
- Confirme que o comutador em um receptor sem fio está configurado para **L** (lado esquerdo).

MÉTODO 2 (CONTINUAÇÃO)


③



Conectar os alto-falantes traseiros

- Insira o adaptador na parte traseira do alto-falante.
- Insira o conector de dois pontos no receptor sem fio.
- Repita as etapas 1 e 2 para configurar o outro alto-falante.

④




Posicionar os alto-falantes traseiros e os receptores sem fio


- De frente para a TV, coloque o alto-falante e o receptor sem fio **R** no lado **direito** do ambiente.
- De frente para a TV, coloque o alto-falante e o receptor sem fio **L** no lado **esquerdo** do ambiente.
- Conekte à energia.

MÉTODO 2 (CONTINUAÇÃO)

⑤



⑥



Conectar os alto-falantes surround à barra de som

- No controle remoto da SoundTouch 300, pressione .
- Pressione 7 por alguns segundos, até  na barra de som piscar em branco.
Quando o alto-falante surround se conectar, você ouvirá um som e  acenderá em branco.


OBSERVAÇÃO: O estabelecimento da conexão pode demorar vários minutos.

Configurar a calibração de áudio ADAPTiQ


- Conecte o fone de ouvido ADAPTiQ (fornecido com a barra de som) ao conector ADAPTiQ da barra de som.
- Coloque o fone de ouvido em sua cabeça.

MÉTODO 2 (CONTINUAÇÃO)

7



8



?

worldwide.Bose.com/Support/WSS




Executar a calibração de áudio ADAPTiQ

- No controle remoto da SoundTouch 300, pressione Wi-Fi .
- Pressione 8 por alguns segundos, até \square e Wi-Fi na barra de som acenderem em verde.

OBSERVAÇÃO: Para navegar entre os idiomas, pressione \wedge e \vee no painel de navegação.

BÖRJA HÄR



Välja installationsmetod

Installationsmetoden beror på vilken högtalarpanel du har.

Bose Soundbar 500, Bose Soundbar 700 eller

Bose Smart Soundbar 300: Se metod 1.

SoundTouch 300 soundbar: Se metod 2.

METOD 1

BOSE SOUNDBAR 500, BOSE SOUNDBAR 700, BOSE SMART SOUNDBAR 300



Installation via Bose Music-appen

- Välj din soundbarhögtalare i Bose Music-appen från My Products-skärmen.
- Gå till inställningsmenyn för att lägga till surroundhögtalarna.


Första gången med Bose Music-appen?

Ladda ner appen och följ instruktionerna för att ställa in soundbarhögtalaren och surroundhögtalarna.


METOD 2

SOUNDTOUCH 300-SOUNDBARHÖGTALARE

①



②





Anslut adaptrarna

- För in de färgkodade högtalarledningarna i motsvarande kontakter.
- Vrid skruvarna medurs för att fästa ledningarna i kontakterna.
- Upprepa steg a och b för att ansluta den andra adaptern.

Identifiera inställningarna för omkopplaren på trådlösa mottagare

- Kontrollera att omkopplaren på en trådlös mottagare är inställd på **R** (höger).
- Kontrollera att omkopplaren på en trådlös mottagare är inställd på **L** (vänster).

METOD 2 (FORTSÄTTNING)



Anslut bakre högtalare


- Sätt in adaptern på avsedd plats på baksidan av högtalaren.
- Sätt in 2-stiftskontakten i den trådlösa mottagaren.
- Upprepa steg 1 och 2 för att ställa in andra högtalare.

Placera ut bakre högtalare och trådlösa mottagare


- Vänd dig mot TV:n och placera högtalaren och den trådlösa **R**-mottagaren på den **högra** sidan av rummet.
- Vänd dig mot TV:n och placera högtalaren och den trådlösa **L**-mottagaren på den **vänstra** sidan av rummet.
- Anslut till en strömkälla.

METOD 2 (FORTSÄTTNING)

⑤



⑥



Ansluta surroundhögtalarna till högtalarpanelen


- Tryck på på fjärrkontrollen.
 - Tryck ned 7 tills på högtalarpanelen blinkar med vitt sken.
När surroundhögtalaren är ansluten hörs en ton och lyser vitt.
- OBS:** Anslutningen kan ta flera minuter.

Förbered för ADAPTiQ-ljudkalibrering

- Anslut ADAPTiQ-headsetet (som medföljer högtalarpanelen) till högtalarpanelens ADAPTiQ-anslutning.
- Sätt headsetet på huvudet.

METOD 2 (FORTSÄTTNING)

7



?

worldwide.Bose.com/Support/WSS



Kör ADAPTiQ-ljudkalibrering

- Tryck på på fjärrkontrollen.
- Tryck ned 8 tills och på högtalarpanelen lyser grönt.

OBS: Tryck på och på navigeringsplattan för att välja rätt språk.



worldwide.Bose.com/Support/WSS



787798-0060